ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik GmbH

## Impulsgeber-Klemmenliste Adamczewski Messumformer

| Gebertyp | FM 210 GS | FM 250 GVC | FM 255 GVD | FM 300 GT | FM 600 GT | | FM 300 GA | FM 600 GA | | FM 300 FE | FM 600 FE | | IS 102 GVC | | IS 106 GVF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E2 | E1 | E1 | E2 | E1 | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
| Kontakt contact | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 |
| NAMUR | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 |
| aktiv active | 2 | 8 | 1 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 |
| | 4 | 9 | 3 | 23 | 23 | 32 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | 18 | 24 |
| 2-Draht NPN 2-wire NPN | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 |
| 2-Draht PNP 2-wire PNP | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 16 | 22 |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 17 | 23 |
| 3-Draht NPN 3-wire NPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-Draht PNP 3-wire PNP | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | | | | | | | | |
| | 3 | 9 | 3 | 23 | 23 | 32 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | | | | | | | | |
| 3-Draht NPN 3-wire NPN R | | | | 27 | 27 | 36 | 5 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 26 | 26 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | 22 | 31 | 4 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 3-Draht PNP 3-wire PNP R | 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | |
| | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | | | | | | | | |
| | 3 | 12 | 4 | 22 | 22 | 31 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | |

Stand: 25.01.2021

Adamczewski
Elektronische Messtechnik GmbH

externe Drahtbrücke

Gebertyp für diesen Gerätetyp nicht kompatibel

E1: Impuls-/ Frequenzeingang 1
E2: Impuls-/ Frequenzeingang 2

In einer kritischen EMV-Umgebung ist die Verwendung von geschirmten Geberleitungen zu empfehlen.

VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER
ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.