
6. Types de bois

Type de bois	Sous-catégories	Limite de portée de mesure
Hêtre	Caoutchouc, eucalyptus	47 %
Chêne	Acajou, Wenge	47 %
Alder	Acacia, Alstonie, Bouleau, Marronnier européen, Châtaigne d'Inda, Cerisier, Noyer, Okan	54 %
Ash	Keruing	54 %
Épicéa		67 %
Pin	Balsa, If, Pin Pierres	54 %
Mélèze	Érable, sapin de Douglas, pruche, peuplier, orme	47 %
Sapin	Ceiba, citron vert	59 %
Willow	Poir, noyer hickory, bois d'olivier, ramin, teck	59 %
Bloc de test	! Seulement pour tester le sonomètre !	

Explications sur les types de bois et les sous-catégories :

Les types de bois listés dans la colonne « Type de bois » sont affichés dans la fenêtre de mesure de l'humimètre. Si vous souhaitez mesurer un type de bois qui n'est pas déplacé sur l'appareil, cherchez-le dans les sous-groupes et définissez le type de bois correspondant sur l'appareil, par exemple si vous mesurez le peuplier, placez le type bois de mélèze sur l'appareil.