
6. Kennlinien

6.1 Kennlinien FS4.2

Produktname	Messgut	Messbereich
400g Streusalz fein	Streusalz fein (< 1,5mm)	0% - 1,00%
400g Streusalz grob	Streusalz grob (> 1,5mm)	0% - 1,00%
400g Speisesalz	Speisesalz	0% - 1,00%
400g Meersalz	Meersalz	1,00% - 3,00%
Frei 1 - 6	Freie Kennlinien für Sonderprodukte	
Referenz	! Nur zur Überprüfung des Messgerätes !	

Erläuterung zu Streusalz fein: Für Auftausalz (NaCl) der Salinen Austria passend.

Die Firma Schaller GmbH entwickelt auf Anfrage auch kundenspezifische Kennlinien Ihres Produktes. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, vorhandene optionale Kennlinien nachträglich in das Gerät einzugeben.

6.2 Kennlinien FS4.1

Produktname	Messgut	Befüllgewicht	Messbereich
260g Klärschlamm	Klärschlamm Granulat	260g	10 bis 55%
Frei	Freie Kennlinie	-----	-----
Frei	Freie Kennlinie	-----	-----
Referenz	Nicht zur Messung verwenden, nur zur Geräteüberprüfung!		

Klärschlamm: Getrocknetes Klärschlammgranulat in einem Feuchtebereich von 10 bis 55% Wassergehalt (45 bis 90% Trockensubstanz). Die Probe muss in einem Temperaturbereich von 5 bis 60 °C sein. Je ähnlicher die Temperatur des Messgutes und dem Gerät ist, desto bessere Resultate können erzielt werden.